







TD-MIXVENT










TD-160/100 N SILENT, TD-250/100, TD-350/125




TD-160/100 NT SILENT, TD-250/100 T, TD-350/125 T



TD-500/150 3V - TD-500/160 3V
TD-800/200 3V - TD-800/200 N 3V



TD-500/150 T 3V, TD-500/160 T 3V, TD-800/200 T 3V





ČESKY

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste vložili do S&P tým, že jste si koupili tento výrobek, zhotovený v souladu s technickými nařízeními o bezpečnosti dle norem EC.

Dříve, než přistoupíte k instalaci výrobku a jeho uvedení do chodu, si laskavě pečlivě přečtěte tento návod, v němž naleznete důležité pokyny, týkající se Vaší bezpečnosti a bezpečnosti uživatelů při provádění instalace, použití a údržbě zakoupeného výrobku. Po dokončení instalace předejte návod konečnému uživateli. Po vyjmutí výrobku z obalu zkontrolujte jeho stav. Všechny vady, způsobené výrobcem či přepravcem, podléhají záruce S&P. Současně si ověřte, zda výrobek, který jste obdrželi, je ten, který jste si objednali, a zda údaje, uvedené v tabulce s pokyny, odpovídají vašim požadavkům.

PŘEPRAVA A ZACHÁZENÍ S VÝROBKEM

Obal, v němž se výrobek dodává, je určen pro běžné přepravní podmínky. Bez původního obalu se spotřebič nesmí přepravovat, neboť by mohlo dojít k porušení či poškození výrobku.

Do doby, než se provede konečná instalace zařízení, se musí výrobek uchovávat ve svém původním obalu a skladovat na suchém místě, chráněném před nečistotami. V případě, že výrobek není zabalen do původního obalu nebo že nese známky určité nepřipustné manipulace, ho v žádném případě nepřebírejte. Dbejte, aby nedošlo k úderům ani pádům spotřebiče a aby se na zabalený výrobek nepokládaly těžké předměty.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST I BEZPEČNOST UŽIVATELŮ

Instalaci zařízení smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Ujistěte se, zda instalace splňuje náležitě strojní a elektrické předpisy země dovozu.

Při uvedení do chodu musí spotřebič splňovat následující směrnice:

- Směrnice nízkého napětí 2006/95/EWG
 - Směrnice elektromagnetické kompatibility 2004/108/EWG
- Ventilátory nebo spotřebiče, které jsou jimi vybaveny, jsou provedeny takovým způsobem, aby zajišťovaly proudění vzduchu v mezích hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji. Spotřebič se nesmí používat ve výbušném ani žíravém prostředí.

Tento spotřebič nesmí používat děti mladší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnou zkušeností a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo pokud jim taková osoba nedala dostatečné instrukce, které zajistí bezpečné užívání spotřebiče a pochopení rizik s tím spojených. Uživatel musí zajistit, aby si se spotřebičem nehrály děti. Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

BEZPEČNOST PŘI INSTALACI

Přesvědčte se, zda nejsou v blízkosti ventilátoru volně položené předměty, které by mohl vsát. Po-

kud je ventilátor nainstalován na odvodové trubce, zkontrolujte, zda na ní nejsou žádné prvky, které by mohl vstřebat.

Po dokončení instalace spotřebiče se ujistěte, zda byla provedena všechna upevnění a zda konstrukce, na níž je spotřebič namontován, je dostatečně pevná, aby ho během provozu udržela i při maximálním výkonu.

Dříve, než začnete se spotřebičem manipulovat, si ověřte, zda je odpojen ze sítě elektrického proudu i přesto, že je vypnutý.

Zkontrolujte, zda hodnoty napětí a kmitočtu napájecí sítě odpovídají veličinám, uvedeným v tabulce s technickými vlastnostmi.

Elektrická instalace musí obsahovat dvoupólový spínač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm. Při elektrickém zapojení postupujte dle příslušného zapojovacího schématu.

Má-li instalace uzemnění, zkontrolujte, zda bylo provedeno správně. Dále se přesvědčte, zda jsou zapnuty tepelné ochrany, případně, ochrany proti přepětí, a zda jsou nastaveny na příslušné mezní hodnoty.

V případě, že je ventilátor napojen na průdouch, se musí jednat výhradně o průdouch pro větrací systém.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Před uvedením spotřebiče do provozu je nutné zkontrolovat:

Správné upevnění spotřebiče a správné provedení elektrické instalace

Řádné zapojení elektrických bezpečnostních zařízení

Případný výskyt zbytků montážního materiálu či nežádoucích předmětů v blízkosti ventilátoru a průdouchů, které by mohl ventilátor nedopatřením vsát

Zapojení ochranného zařízení pro uzemnění Zapojení, správné seřízení a provozní stav elektrických ochranných zařízení

Nepropustnost kabelových vstupů a elektrických přípojek.

PŘI UVEDENÍ DO CHODU

Zkontrolujte správnost směru otáčení lopatky
Ověřte, zda nedochází k anomáliím při vibracích
V případě, že vyskočí některé elektrické bezpečnostní zařízení, odpojte spotřebič ze sítě a před tím, než ho znovu zapojíte, zařízení zkontrolujte.

ÚDRŽBA

Dříve, než začnete s ventilátorem manipulovat, se ujistěte, zda je odpojen ze sítě elektrického proudu i přesto, že je vypnutý, aby ho žádný ze zaměstnanců nemohl při údržbě uvést do chodu. Provádějte

pravidelné revize spotřebiče. Časový interval mezi jednotlivými revizemi závisí na provozních podmínkách. Snahou pravidelných kontrol je zabránit hromadění nečistot v místě lopatek, turbín, motorů a mřížek, aby nevznikala rizika možných závad a zkrácení životnosti spotřebiče.

Při čištění je nutné dbát, aby u lopatky nebo turbíny nedošlo k porušení rovnováhy.

Při provádění údržby a oprav je nezbytné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy platné v zemi dovozu.

VPŮLYVAJÍCÍ Z POSKYTUJÍCÍCH SLUŽEB A RECYKLACE



Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; nezapomeňte se zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého zařízení na nejbližším místě nakládání s odpady.

Vpřípadě jakýchkoliv nejasností, týkajících se výrobků S&P, se na území Španělska obračejte na servisní síť prodejen a opraven a v zahraničí na svého běžného distributora. Servisní a distribuční síť naleznete na webové stránce www.solperpalau.com



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

C. Llevant, 4
Polígono Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès
Barcelona - España

Tel. +34 93 571 93 00
www.solerpalau.com



Ref. 9023067004